

Порядок операций и справочные руководства



Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon. Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие как возгорание и т.п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.

Температура корпуса камеры

Если камера используется в течение длительного времени, корпус камеры может нагреваться. Помните об этом и соблюдайте осторожность при работе с камерой в течение длительного времени.

ЖК-монитор

Жидкокристаллический монитор изготавливается с использованием высокопрецизионных технологий. Более 99,99% пикселей работают в соответствии с техническими требованиями. Менее 0,01% пикселей могут иногда самопроизвольно загораться или отображаться в виде красных или черных точек. Это не оказывает никакого влияния на записываемое изображение и не является неисправностью.

Видеоформат

Перед использованием камеры совместно с телевизором установите в камере тот формат видеосигнала, который используется в Вашем регионе (стр. 123).

Зарядка аккумулятора резервного питания

- Камера оснащена встроенным литиевым аккумулятором, обеспечивающим сохранение даты, времени и других параметров камеры. Этот аккумулятор заряжается, когда в камеру установлен основной аккумулятор. Купив новую камеру, установите в нее заряженный основной аккумулятор не менее чем на 4 ч, чтобы зарядить аккумулятор резервного питания. Он будет заряжаться, даже если выключатель питания камеры установлен в положение «Off» (Выкл.).
- Если при включении камеры отображается меню «Date/Time» (Дата/время), это означает, что разрядился аккумулятор резервного питания. Зарядите его, как описано выше.

Условные обозначения



: Этим символом обозначается важная информация, относящаяся к работе камеры.



: Этим символом обозначаются сведения, дополняющие основные операции.

В данном Руководстве карта памяти SD (Secure Digital, система защиты авторских прав) называется «SD-карта».

Есть вопросы? См. следующие разделы

Какие установки доступны для каждой из функций?

Сохранятся ли сделанные установки после выключения камеры?

• См. *Списки меню и сообщений* (стр. 130).

Какие возможности обеспечивают различные функции?

- См. *Меню функций* (стр. 130).
- См. *Меню съемки* (стр. 132).
- См. *Меню воспроизведения* (стр. 134).
- См. *Меню настройки* (стр. 136).
- См. *Меню «Моя камера»* (стр. 141).

Что означают символы, перечисленные в *Руководстве пользователя камеры*?

- См. *Информация, отображаемая на ЖК-мониторе* (стр. 37).
- См. *Установки меню и заводские установки* (стр. 50).

Указатель на обрзе

Краткое руководство	14
Подготовка камеры	16
Основные функции	32
Съемка	53
Воспроизведение	87
Стирание	102
Параметры печати/Перенос	106
Подключение камеры к компьютеру/телевизору	118
Параметры Моя камера	124
Списки меню и сообщений	130
Приложение	147
Поиск и устранение неполадок	148
Технические характеристики	152

Разделы, выделенные серым фоном, содержат сводные перечни или таблицы функций камеры или операций.

Прочитайте это в первую очередь

Обязательно прочитайте эти параграфы.....	7
Меры предосторожности.....	8
Предотвращение неисправностей.....	13

Краткое руководство 14

Элементы камеры и их назначение..... 16

Подготовка камеры

Зарядка аккумулятора.....	20
Установка аккумулятора.....	23
Установка SD-карты.....	25
Установка даты и времени.....	28
Установка языка.....	30

Основные функции

Включение питания.....	32
Переключение между режимами съемки и воспроизведения.....	34
Использование ЖК-монитора.....	35
Информация, отображаемая на ЖК-мониторе.....	37
Цифровое увеличение.....	42
Нажатие кнопки спуска затвора.....	43
Выбор меню и установок.....	45

Съемка

Выбор режима съемки.....	53
Просмотр изображения сразу после съемки.....	55
Изменение значения разрешения/сжатия.....	57
Использование вспышки.....	59
Съемка крупным планом.....	61
Непрерывная съемка.....	62
Использование автоспуска.....	63
Съемка в ручном режиме.....	65
Съемка видеофильма.....	66
Съемка панорам (режим съемки панорам).....	68
Фиксация фокусировки.....	71
Фокусировка.....	73

Переключение режимов замера экспозиции.....	74
Настройка компенсации экспозиции.....	75
Съемка с длительной выдержкой.....	77
Настройка цветовых оттенков (баланс белого).....	79
Выбор фотоэффекта.....	81
Настройка чувствительности ISO.....	83
Сброс номеров файлов.....	85

Воспроизведение

Просмотр изображений по одному.....	87
Увеличение изображений.....	88
Одновременный просмотр девяти изображений (индексный режим) ...	89
Просмотр видеофильмов.....	90
Редактирование видеофильмов.....	93
Поворот изображений на мониторе.....	95
Добавление звуковых комментариев к изображению.....	97
Автовоспроизведение.....	100
Защита изображений.....	101

Стирание

Стирание отдельных изображений.....	102
Стирание всех изображений.....	103
Форматирование SD-карт.....	104

Печать

О печати.....	106
Задание установок печати DPOF.....	108

Параметры отправки изображений (заказ на отправку DPOF)

Выбор изображений для отправки.....	114
-------------------------------------	-----

Подключение камеры к компьютеру/телевизору

Подключение камеры к компьютеру с помощью USB-кабеля.....	118
Загрузка непосредственно с SD-карты.....	121

Просмотр изображений на экране телевизора 122

Индивидуальная настройка камеры (параметры «Моя камера»)

Изменение параметров меню «Моя камера».....	124
Регистрация параметров меню «Моя камера».....	126

Списки меню и сообщений

Меню функций	130
Меню съемки	132
Меню воспроизведения	134
Меню настройки	136
Меню «Моя камера»	141
Восстановление значений параметров по умолчанию	144
Список сообщений	145

Приложение

Уход за камерой	147
-----------------------	-----

Поиск и устранение неполадок 148**Технические характеристики 152****Алфавитный указатель 159****Функции, доступные в различных режимах съемки 168****Обязательно прочитайте эти параграфы****Тестовые снимки**

Перед съемкой важных сюжетов настоятельно рекомендуется снять несколько пробных кадров, чтобы убедиться в правильности работы камеры.

Обратите внимание на то, что компания Canon, ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карту памяти SD), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не в том формате, на который рассчитан аппарат.

Предостережение в отношении нарушения авторских прав

Обратите внимание, что цифровые камеры Canon предназначены для личного использования и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для целей, нарушающих или противоречащих международным или местным законам и положениям по защите авторских прав. Обратите внимание на то, что в некоторых случаях копирование с помощью камеры или иного устройства изображений, снятых во время спектаклей или выставок, а также снимков объектов коммерческого назначения может являться нарушением авторских прав или других установленных законодательством прав даже в том случае, если съемка изображения была произведена в целях личного использования.

Ограничения действия гарантии

Условия гарантии на камеру см. в брошюре «Система европейской гарантии Canon (EWS)», входящей в комплект поставки камеры.

Адреса службы поддержки клиентов Canon см. в конце данного Руководства или в брошюре «Система европейской гарантии Canon (EWS)».

Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите и уясните приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Приведенные ниже меры предосторожности позволяют обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию камеры и ее принадлежностей с целью предотвратить травмирование фотографа и прочих лиц, а также повреждение оборудования.
- На нескольких следующих страницах под термином «оборудование» понимается в основном камера и ее вспомогательные источники питания, например, зарядное устройство.

Хранение карт SD

Карты памяти SD следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков.

Карту можно случайно проглотить. В этом случае немедленно обратитесь к врачу.

Предостережения

- **Запрещается направлять камеру непосредственно на солнце, а также на другие яркие источники света — это может повредить зрение.**
- **Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз человека или животного.** Воздействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет один метр.
- **Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков.** Если ребенок случайно повредит камеру или элементы питания, это может привести к серьезной травме. Кроме того, попадание наручного ремня на шею ребенка может привести к удушью.
- **Не пытайтесь разобрать или изменить какую-либо часть оборудования, если это не предписывается настоящим Руководством.** Разборка или модифицирование оборудования может привести к поражению электрическим током высокого напряжения. Проверка, изменение и ремонт внутренних деталей должны производиться только квалифицированным сервисным персоналом, который уполномочен дистрибьютором или службой поддержки клиентов компании Canon.

- **Для предотвращения риска поражения электрическим током не прикасайтесь к деталям вспышки, если она повреждена.** Запрещается прикосновение к внутренним деталям оборудования, доступ к которым оказался открыт в результате повреждения. Возможно поражение электрическим током высокого напряжения. При первой возможности обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.
- **Немедленно прекратите эксплуатацию оборудования в случае появления дыма или резкого запаха.** Нарушение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Немедленно выключите камеру, извлеките из нее аккумулятор или отключите зарядное устройство от электрической розетки. Убедитесь в том, что выделение дыма или запаха прекратилось. Обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.
- **Прекратите эксплуатацию оборудования, если оно упало или если поврежден корпус.** Нарушение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Немедленно выключите камеру, извлеките из нее аккумулятор или отключите зарядное устройство от электрической розетки. Обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.
- **Не допускайте попадания воды или других жидкостей на оборудование и не погружайте оборудование в какие-либо жидкости.** Не допускайте попадания жидкости внутрь камеры. Камера не является водонепроницаемой. В случае контакта наружной части камеры с жидкостью или содержащим соль воздухом протрите камеру мягкой абсорбирующей тканью. В случае попадания воды или прочих посторонних веществ внутрь камеры немедленно выключите питание камеры, извлеките из нее аккумулятор или отключите зарядное устройство от электрической розетки. Продолжение эксплуатации оборудования может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.
- **Запрещается использовать вещества, содержащие спирт, бензин, растворители или прочие горючие вещества для чистки и обслуживания оборудования.** Использование этих веществ может привести к возгоранию.