

РУССКИЙ

Canon

*PowerShot G6*

D I G I T A L C A M E R A

# Руководство пользователя камеры



**DiG!C**

- Ознакомьтесь с разделом *Прочитайте это в первую очередь* (стр. 5).
- Также ознакомьтесь с *Вводным руководством по программному обеспечению* и *Руководством по прямой печати*.



*Exif Print*



DIRECT PRINT



BUBBLE JET  
DIRECT

## Порядок операций и справочные руководства



**Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.**

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon. Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие, как возгорание и т.п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.

## Температура корпуса камеры

Если камера используется в течение длительного времени, корпус камеры может нагреваться. Помните об этом и соблюдайте осторожность при работе с камерой в течение длительного времени.

## ЖК-монитор

Жидкокристаллический монитор изготавливается с использованием высокоточных технологий. Более 99,99% пикселей работают в соответствии с техническими требованиями. Менее 0,01 % пикселей могут иногда самопроизвольно загораться или отображаться в виде красных или черных точек. Это не оказывает никакого влияния на записываемое изображение и не является неисправностью.

## Видеоформат

Перед использованием камеры совместно с телевизором установите в камере тот формат видеосигнала, который используется в Вашем регионе (стр. 160).

## Установка языка меню

Изменение языка меню рассматривается на стр. 28.

### Ограничение ответственности





- Несмотря на то что были приложены все усилия для обеспечения полноты и точности информации, содержащейся в данном Руководстве, компания Canon не несет ответственности за возможные опечатки и упущения в документации.
- Компания Canon сохраняет за собой право в любое время изменять характеристики аппаратных средств и программное обеспечение, описанные в данном Руководстве, без предварительного уведомления.
- Никакая часть настоящего Руководства не может быть воспроизведена, передана, переписана, записана в систему поиска информации или переведена на какой-либо язык в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без предварительного письменного согласия компании Canon.
- Компания Canon не дает никаких гарантий в отношении ущерба, причиненного порчей или потерей данных вследствие ошибочной эксплуатации или неисправности камеры, программного обеспечения, карт CompactFlash™ (CF-карт), персональных компьютеров, периферийных устройств или использования иных карт, не являющихся картами типа Canon CF.

## Торговые марки

- Canon и PowerShot являются торговыми марками компании Canon.
- CompactFlash является торговой маркой корпорации SanDisk.
- Macintosh, Mac OS и QuickTime являются торговыми марками корпорации Apple Computer, зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft, Windows и Windows NT являются зарегистрированными торговыми марками либо торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Прочие названия и изделия, не упомянутые выше, могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих компаний.



## Условные обозначения

Символы под заголовками обозначают режимы работы. Например, в приведенном ниже примере диск установки режима должен быть установлен в положение **AUTO**, , , , , **P**, **Tv**, **Av** или **M**.

### Использование встроенной вспышки

Диск установки режима

**AUTO**     **P** **Tv** **Av** **M**











: Этим символом обозначается важная информация, относящаяся к работе камеры.













: Этим символом обозначаются сведения, дополняющие основные операции.

# Содержание

★: Таблицы функций и операций.

<b>Прочитайте это в первую очередь</b>	<b>5</b>
<b>Элементы камеры и их назначение</b>	<b>11</b>
Вид спереди	11
Вид сзади/снизу	12
Органы управления	13
Диск установки режима	14
Главный диск управления	15
Дисплей	16
<b>Подготовка камеры</b>	<b>18</b>
Зарядка аккумулятора	18
Установка аккумулятора	21
Установка CF-карты	23
Закрепление ремня	25
Установка крышки объектива	25
Установка даты и времени	26
Установка языка	28
<b>Основные функции</b>	<b>29</b>
Включение/выключение питания	29
Переключение между режимами съемки и воспроизведения	32
Использование ЖК-монитора	33
★ Информация на ЖК-мониторе	36
Съемка с оптическим видоискателем	41
Зуммирование (изменение фокусного расстояния)	42
Нажатие кнопки спуска затвора	43
★ Выбор меню и установок	45
Восстановление параметров по умолчанию	54
<b>Съемка: установки выбирает камера</b>	<b>55</b>
 Автоматический режим	55
Просмотр изображения сразу после съемки	57
Изменение разрешения и сжатия	60
Изменение формата файлов	62
 Использование встроенной вспышки	64
 Портретный режим	67
 Пейзажный режим	67
 Режим ночного сюжета	68
 Съемка панорам (режим съемки панорам)	69
 Режим видеосъемки	72
 Режим «Макро»	74

Режим «Супер-макро» . . . . .	75
 Автоспуск . . . . .	76
Цифровой зум . . . . .	77
 Непрерывная съемка . . . . .	78
<b>Съемка: выбор особых установок . . . . .</b>	<b>80</b>
<b>P</b> Программная автоматическая экспозиция . . . . .	80
<b>Tv</b> Установка выдержки затвора . . . . .	82
<b>Av</b> Установка величины диафрагмы . . . . .	85
<b>M</b> Ручная установка выдержки затвора и величины диафрагмы . . . . .	87
 Выбор рамки автофокусировки . . . . .	89
 Переключение режимов замера экспозиции . . . . .	92
 Настройка экспозиции . . . . .	94
<b>WB</b> Настройка цветовых оттенков (баланс белого) . . . . .	95
Изменение чувствительности ISO . . . . .	98
Выбор фотоэффекта . . . . .	99
Автоматический брекетинг (Режим АЕВ) . . . . .	101
Фокусировочная вилка (Фокус-ВКТ) . . . . .	103
 Фиксация экспозиции (Фикс. АЭ) . . . . .	105
 Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE Lock) . . . . .	107
Переключение параметров настройки вспышки . . . . .	109
Переключение момента срабатывания вспышки . . . . .	111
Съемка изображений с заданным интервалом (Интервалометр) . . . . .	112
Съемка объектов, не подходящих для автофокусировки . . . . .	114
Переключение между режимами фокусировки . . . . .	118
<b>C1 C2</b> Сохранение пользовательских настроек . . . . .	119
Использование фильтра нейтральной плотности . . . . .	120
Установка функции автоповорота . . . . .	121
Сброс номеров файлов . . . . .	122
<b>Воспроизведение . . . . .</b>	<b>124</b>
Просмотр изображений по одному . . . . .	124
 Увеличение изображений . . . . .	125
 Одновременный просмотр девяти изображений (индексный режим) . . . . .	126
<b>JUMP</b> Переход через несколько изображений . . . . .	127
Просмотр видеofilьмов . . . . .	128
Редактирование видеofilьмов . . . . .	130
Поворот изображений на мониторе . . . . .	132
 Добавление звуковых комментариев к изображениям . . . . .	133
Автоматическое воспроизведение (слайд-шоу) . . . . .	135
Защита изображений . . . . .	139

<b>Стирание</b> .....	<b>140</b>
 Стирание изображений по одному .....	140
Стирание всех изображений .....	140
Форматирование CF-карты .....	141
<b>Заказ на печать</b> .....	<b>142</b>
О печати .....	142
Параметры печати (Параметры печати DPOF) .....	144
<b>Параметры передачи изображений (Заказ передачи DPOF)</b> .....	<b>149</b>
Выбор изображений для передачи .....	149
<b>Загрузка изображений в компьютер</b> .....	<b>151</b>
Загрузка путем подсоединения камеры к компьютеру .....	152
Требования к компьютеру .....	152
Загрузка изображений с помощью функции прямой передачи .....	156
Подключение камеры к компьютеру для загрузки изображений без установки программного обеспечения .....	158
Загрузка непосредственно с CF-карты .....	159
<b>Просмотр изображений на экране телевизора</b> .....	<b>160</b>
<b>Индивидуальная настройка камеры (параметры «Моя камера»)</b> .....	<b>161</b>
Изменение параметров меню «Моя камера» .....	161
Регистрация параметров меню «Моя камера» .....	163
<b>Список кодов ошибок и сообщений</b> .....	<b>167</b>
<b>Список сообщений</b> .....	<b>168</b>
<b>Поиск и устранение неполадок</b> .....	<b>170</b>
<b>Приложение</b> .....	<b>175</b>
Использование беспроводного пульта дистанционного управления .....	175
Установка бленды объектива LH-DC30 (продается отдельно) .....	178
Использование внешней вспышки (продается отдельно) .....	180
Использование конверторов/ макроконверторов (продаются отдельно) .....	185
Использование компактного блока питания (продается отдельно) .....	189
Использование зарядного устройства (продается отдельно) и кабеля автомобильного прикуривателя (продается отдельно) .....	190
Замена элемента питания календаря .....	191
Уход за камерой .....	192
<b>Технические характеристики</b> .....	<b>193</b>
<b>Алфавитный указатель</b> .....	<b>202</b>
<b>★ Функции, доступные в различных режимах съемки</b> .....	<b>206</b>



## Обязательно прочитайте эти параграфы

### Тестовые снимки

Перед съемкой важных сюжетов настоятельно рекомендуется снять несколько пробных кадров, чтобы убедиться в правильности работы камеры.

Обратите внимание на то, что компания Canon, ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карты CompactFlash™), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не в том формате, на который рассчитан аппарат.

### Предостережение в отношении нарушения авторских прав

Цифровые камеры Canon предназначены для личного использования и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для целей, нарушающих или противоречащих международным или местным законам и положениям по защите авторских прав. В некоторых случаях копирование с помощью камеры или иного устройства изображений, снятых во время спектаклей или выставок, а также снимков объектов коммерческого назначения может являться нарушением авторских прав или других установленных законодательством прав даже в том случае, если съемка изображения была произведена в целях личного использования.

### Ограничения действия гарантии

Условия гарантии на камеру см. в брошюре «Система европейской гарантии Canon (EWS)», входящей в комплект поставки камеры.

**Адреса службы поддержки клиентов Canon см. в конце данного Руководства или в брошюре «Система европейской гарантии Canon (EWS)».**

## Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите и уясните приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Приведенные ниже меры предосторожности позволяют обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию камеры и ее принадлежностей с целью предотвратить травмирование фотографа и прочих лиц, а также повреждение оборудования.
- На нескольких следующих страницах под термином «оборудование» понимается в основном камера и ее источники питания (подробнее о дополнительных источниках питания см. в документе «Состав системы»).