



KONICA MINOLTA

DiMAGE G400



R РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прежде, чем приступить к работе с камерой, ознакомьтесь с настоящим Руководством.

• Контрольная съемка

Перед важными съемками (например, выполняемыми для деловых целей или на свадьбе) постарайтесь выполнить несколько контрольных кадров, чтобы убедиться, что камера находится в нормальном рабочем состоянии.

• Содержание кадра не гарантируется

Следует учесть, что осложнения с фотографированием или репродуцированием определенных кадров, причиной которых являются камера или карта памяти (хотя вероятность возникновения подобных осложнений весьма мала), не могут служить основанием для выплаты Вам какой-либо компенсации.

• Не забывайте об авторских правах

Изображения, снимаемые Вами, предназначены только для личного пользования. Закон об охране авторских прав запрещает использование фотографий без разрешения законного владельца соответствующих прав. Просим также учесть, что некоторые представления, выступления, демонстрационные показы и выставки могут накладывать ограничения на фотографические съемки, даже если Вы снимаете для собственного развлечения.

Меры предосторожности при длительном использовании камеры

При длительном использовании камеры ее корпус может нагреваться. Это нормально и не является свидетельством неисправности камеры. Однако при длительном соприкосновении камеры с кожей возможен криогенный ожог. Соблюдайте осторожность.

Сведения о торговых марках

* Windows 98, Windows 98SE, Windows XP, Windows 2000

Professional и Windows Me представляют собой торговые марки или зарегистрированные торговые марки корпорации Microsoft в США и прочих государствах.

* Apple, Macintosh, Mac OS, QuickTime и Power PC представляют собой торговые марки или зарегистрированные торговые марки корпорации Apple Computer в США и прочих государствах.

- * Прочие наименования компаний и изделий представляют собой торговые марки или зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев.
- * Иллюстрации в настоящем Руководстве приведены для пояснения и могут не соответствовать фактической конструкции Вашей камеры.
- * Вы можете напечатать снимки, просто обратившись в фотолабораторию. Подробную информацию узнавайте в фотолабораториях.

Содержание

Введение	2
Содержание	4
Правильное и безопасное использование	8
Подготовка к работе	
Необходимые аксессуары	13
Наименование частей камеры	16
Корпус камеры	16
Кнопки управления	18
Крепление ремешка	19
Подготовка источника питания	20
Зарядка аккумулятора	20
Установка аккумулятора	21
Подключение сетевого адаптера (продается отдельно)	24
Установка и удаление карты памяти	26
Включение/выключение питания	28
Установка языка меню, даты и времени	29
Основные операции	
Съемка	31
Как держать камеру	31
Светодиод видоискателя и его индикации	31
Установка режима съемки	32
Съемка с использованием ЖК-монитора	34
Съемка с использованием видоискателя	40
Блокировка автофокуса (AF)	41
Запись видео	42
Режимы работы Вспышки/Макро	44
AUTO (Автовспышка)	45
⚡ Принудительная вспышка	45
🚫 Вспышка отключена	46
🌸 Макросъемка	46
Воспроизведение	47
Воспроизведение снимков	47
Воспроизведение видеороликов	50
Удаление воспроизводимого изображения	51
Удаление снимков	51

Содержание

Режим съемки - расширенные возможности	
Меню режима съемки	54
Меню режима "AUTO"	54
Цветовые режимы	56
Непрерывная съемка	57
Установка размера снимка	58
Тип карты памяти	60
Автоспуск	61
Меню режима "сюжетные программы"	62
Установка сюжетной программы	64
Меню режима "Видео/Звук"	66
Голосовые комментарии	68
Запись звука	70
Экспокоррекция	71
Баланс белого	72
Меню режима "Ручное управление"	74
Режим "Program"(Программный)	76
Режим "Приоритет диафрагмы"	78
Режим "Ручная съемка"	79
Режим "Брэкетинг"	81
Чувствительность фотокамеры (ISO)	82
Режим "Фиксированный фокус"	82
Режим "Пользовательские настройки"	83
Коррекция вспышки	84
Регулировка яркости	85
Регулировка контрастности	85
Регулировка резкости	86
Регулировка цвета	87
Режим "Медленный затвор"	88

Режим воспроизведения

Расширенные возможности

Воспроизведение	89
Миниатюры	89
Увеличение снимка при просмотре	90
Быстрый просмотр (QUICK VIEW)	90
Воспроизведение комментариев	91
Воспроизведение звука	91
Меню режима воспроизведения	92
Копирование и перемещение снимков	94
Вывод на печать (DPOF)	97
Установка/отмена защиты файла изображения	101
Уменьшение размера изображения (Resizing)	104
Слайд-шоу	105

Установки фотокамеры

Меню режима установок (Set-up)	106
Форматирование карт памяти	108
ЖК-монитор	110
Быстрый просмотр (QUICK VIEW)	111
Отображение информации	111
Режимы работы ЖК-монитора	111
Сигнальный голубой светодиод	111
Яркость и цветовая тональность ЖК-монитора	112
Особые режимы съемки	113
Подавление "Эффекта красных глаз"	114
Цифровой зум	114
Сброс номера файла	115
Коррекция экспозиции (AE)	115
Система фокусировки (AF)	116
Звуковые эффекты	117
Базовые настройки	118
Дата и время	119
Язык меню	119
Автоматическое отключение питания	119
Пользовательские настройки	120
Возвращение к предустановкам	120

Подключение к компьютеру

Подключение	121
Системные требования	121
Подключение USB кабеля	122
Установка драйверов и копирование данных	123
Установка программного обеспечения	123
Передача данных	125
Установка QuickTime (только для Windows)	127
Инструкция по эксплуатации	128
Adobe® Acrobat™ Reader	128


Прочее


Уход и хранение	130
Устранение неисправностей	132
Технические характеристики	134

Разработчики данного изделия старались сделать его максимально безопасным. Тем не менее, для правильного использования данного изделия ознакомьтесь со следующими знаками, предостережениями и предупреждениями, используемыми при отображении информации. Следующие предостерегающие и предупреждающие символы призваны предотвратить нанесение ущерба пользователю данным изделием, прочим лицам, а также имуществу.


Определение символов


Символы следующих типов поясняют степень опасности или ущерба, возможных при несоблюдении соответствующих указаний или при неправильном применении данного изделия.


 **Внимание**
Данный символ указывает, что неправильное применение может стать причиной серьезного ущерба или даже смерти.

 **Осторожно**
Данный символ указывает, что неправильное применение может стать причиной травмы или механического повреждения

Дальнейшая информация поясняется следующими символами

 Данный символ указывает на необходимость осторожности при выполнении описанных действий

 Данный символ указывает на запрет описанных действий

 Данный символ указывает на необходимость неукоснительного выполнения описанных действий



Фотокамера сертифицирована Госстандартом России.
Сертификат соответствия № РОСС ИР.АЮ40.В14025

Внимание



При возникновении одной из следующих ситуаций немедленно прекратите работу с изделием. Удалите из него аккумуляторы и отсоедините сетевой адаптер. При использовании сетевого адаптера выньте штепсель сетевого провода из электрической розетки. За дальнейшей помощью обратитесь в авторизованный сервисный центр (адрес указан в конце руководства). Продолжение эксплуатации данного изделия может вызвать пожар или поражение электрическим током.

- **При обнаружении любой аномалии, такой как выделение дыма или необычный запах, или при чрезмерном нагревании камеры.**
- **При попадании жидкости внутрь камеры.**
- **При попадании внутрь камеры каких-либо сторонних предметов.**



Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте камеру самостоятельно. Подобные действия могут привести к пожару и (или) поражению электрическим током. Относительно ремонта или внутреннего осмотра обратитесь в сервисный центр (адрес указан в конце руководства).



Не допускайте увлажнения камеры. Попадание воды или иных жидкостей на внутренние детали устройства может стать причиной возгорания, поражения электрическим током и (или) отказа устройства.



Не роняйте камеру и не засовывайте в нее металлические предметы или легковоспламеняющиеся материалы. Попадание металлических объектов и т. д. внутрь камеры может привести к возгоранию, поражению электрическим током и (или) отказу устройства.







Не пользуйтесь камерой, находясь за рулем автомобиля. Это может привести к аварии. Пользуясь камерой при ходьбе, обращайте внимание на дорожную поверхность, окружающие предметы и т.д.







Не пользуйтесь камерой, находясь на неустойчивой поверхности. Это может привести к серьезным травмам или даже смерти, особенно при падении с высоты.





Внимание

-  Не смотрите прямо на солнце через видоискатель. Это может привести к ухудшению или потере зрения.
-  Не касайтесь металлических деталей камеры во время грозы. Это может привести к смерти в том случае, если в камеру ударит молния.
-  Не пользуйтесь сетевым адаптером, тип которого отличается от указанного. Это может привести к возгоранию.
-  Не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его накоротко, не наносите на него какие-либо покрытия (не паяйте и т. д.), не нагревайте, не нажимайте на него (ногтем и т. д.) и не бросайте его в огонь. Кроме того, не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими изделиями (проводами, ожерельями и т. д.). Это может привести к утечке электролита, нагреву, возгоранию и повреждению.

Осторожно

-  Не направляйте объектив прямо на солнце или иной источник сильного света. Сфокусированные лучи света могут повредить внутренние детали камеры. Применение камеры в таких условиях может вызвать короткое замыкание и пробой изоляции, приводящие к перегреву и (или) возгоранию.
-  Соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы крышкой отсека аккумулятора/карты памяти.
-  Пользуясь камерой в самолете, следуйте указаниям соответствующей авиакомпании. Излучаемые камерой электромагнитные волны могут повлиять на работу приборов самолета.
-  Не пользуйтесь вспышкой вблизи от глаз. Этим вы можете травмировать глаза.

Осторожно

-  При съемке протрите поверхность вспышки и не забудьте снять с нее крышку. Вспышка сильно нагревается при срабатывании. Поэтому если она закрыта или ее поверхность загрязнена, это может привести к изменению качества поверхности вспышки или ее цвета.
-  Не пользуйтесь аккумуляторами, загрязненными маслом. Если аккумулятор загрязнен, то прежде чем им воспользоваться, протрите его контакты сухой материей.
-  В целях безопасности отключайте сетевой адаптер при чистке камеры и производстве с ней иных работ, отличных от съемки.
-  **Не оставляйте камеру в следующих местах:**
 - **Под прямым солнечным светом или внутри автомобиля и в иных местах, где возможно чрезмерное повышение температуры.** Возможно возгорание или повреждение устройства.
 - **В местах доступных для детей.** Ремешок может завернуться вокруг шеи, вызвав удушье. Принадлежности, такие как аккумуляторы, карта памяти и т.д. могут быть проглочены.
 - **На неустойчивых поверхностях, например, на качающемся столе, или на наклонной поверхности.** Падение камеры на голову и иные части тела может вызвать не только травму, но и поломку устройства.
 - **В местах, подверженных воздействию сажи, пара, высокой влажности, пыли или вибрации.** Результатом попадания в камеру пыли и жидкости, а также повреждения внутренних деталей камеры от сильных вибраций и перегрева может стать возгорание или поражение электрическим током.

Осторожно



Если вы не собираетесь пользоваться камерой в течение длительного срока, выньте из нее аккумуляторы.



Пользуясь камерой, не прикладывайте к ней чрезмерное усилие. Камера может сломаться и в результате стать причиной травмы.



Не вращайте камеру в процессе установки ее на штатив.

Утечка электролита из аккумуляторов

- Электролит, вытекший из аккумулятора и попавший на руки или одежду, немедленно смойте водой.
- Попадание электролита в глаз может привести к потере зрения. Если это произошло, не трите глаз. Немедленно промойте глаз водой и обратитесь за медицинской помощью.

ЖК-монитор

- Свойства жидких кристаллов таковы, что яркость ЖК-монитора может меняться в зависимости от температуры и прочих факторов.
- Данный ЖК-монитор выполнен с использованием высокоточных технологий и обеспечивает очень четкое, высококачественное изображение. Однако на экране монитора отдельные пиксели могут отсутствовать или постоянно светиться. Это происходит из-за особых свойств жидких кристаллов и не является неисправностью устройства.
- При повреждении жидкокристаллического монитора по каким-либо причинам постарайтесь избежать травм от разбитого стекла и т.д. Позаботьтесь также о том, чтобы жидкие кристаллы не попали на кожу, в глаза и в рот.

Внимание:

Покрытие кабелей вредно для Вашего здоровья. После работы с кабелями обязательно мойте руки.

Проверка комплекта поставки

В упаковке Вашей камеры должны находиться следующие принадлежности. При вскрытии упаковки убедитесь, что все они имеются в наличии. Если что-то отсутствует (хотя такая ситуация маловероятна), обратитесь к продавцу.

- 1) Литиевый аккумулятор NP-600
- 2) Зарядное устройство BC-600
- 3) USB кабель USB-810
- 4) Компакт-диск с программным обеспечением DiMAGE Viewer
- 5) Компакт-диск с инструкцией по эксплуатации
- 6) Ремешок NS-DG130
- 7) Гарантийный талон на цифровую фототехнику (образец фирменного гарантийного талона Konica Minolta Вы можете найти на компакт-диске с Руководством по эксплуатации в специальном файле "Внимание!", а также на вебсайте компании <http://www.minolta.ru/> <http://www.konicaminolta.ru/>)
- 9) Карта памяти SD

Данное изделие может работать от следующих

источников электропитания:

- 1) **Внимательно ознакомьтесь с информацией о данных** аккумуляторе и зарядном устройстве. Используйте их в соответствии с указанной информацией.
 - Зарядка аккумулятора в камере невозможна.
 - Избавляться от аккумуляторов желательно так, чтобы способствовать их вторичной переработке. Станьте для этого участником системы утилизации, принятой в торговом предприятии, у которого Вы приобрели аккумулятор.
 - Число кадров, которые Вы можете отснять, зависит от условий применения и рабочих характеристик конкретных аккумуляторов.
 - Информацию относительно срока службы аккумуляторов смотрите на стр. 22 настоящего Руководства.
 - 2) **Подключение к сети электропитания в домашних условиях**
 - Подключите сетевой адаптер установленного типа (продается отдельно, номер модели AC-9).
- ### Устройства, приобретаемые отдельно
- Сетевой адаптер AC-9
 - Дополнительный литиевый аккумулятор NP-600
 - Чехол для фотокамеры CS-DG700