

MINOLTA

The essentials of imaging

www.minolta.ru



DiMAGE 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение цифровой фотокамеры MINOLTA. Пожалуйста, внимательно прочитайте всю инструкцию по эксплуатации, и Вы сможете воспользоваться всеми функциями Вашей новой фотокамеры.

Данная инструкция по эксплуатации относится к аппаратам, представленным до конца июля 2001 года. Для получения информации о совместимости с данной инструкцией устройств, выпущенных после этой даты, обратитесь в Московское Представительство компании Minolta по адресу: 119146 Москва, 2-я Фрунзенская ул., 8, E-mail: info@minolta.ru

Проверьте комплектность приобретённой Вами фотокамеры до начала её использования. Если чего-либо не хватает, немедленно обратитесь к Вашему продавцу.

Список комплектации:

- Цифровая фотокамера DiMAGE 7
- 4 алкалайновых батареи типа AA
- Плечевой ремень для DiMAGE 7 NS-DG7
- Бленда для объектива DiMAGE 7 DLS-7
- 16 Мб Compact Flash карта
- Видео кабель для DiMAGE 7 VC-100
- USB кабель для DiMAGE 7 USB-100
- CD-ROM с программным обеспечением для фотокамеры DiMAGE 7
- CD-ROM с данной инструкцией по эксплуатации на русском языке

- CD-ROM с инструкцией по эксплуатации к фотокамере DiMAGE 7 и к программе просмотра изображений DiMAGE Image Viewer Utility версии 1.1 на английском языке
- Гарантийный талон

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимательно прочтайте все предупреждения до начала эксплуатации данного продукта.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное использование батарей может вызвать вытекание химических веществ, перегрев или взрыв, что может вызвать повреждения собственности или ранения. Не пренебрегайте следующими предупреждениями:

- Используйте только батареи, указанные в данной инструкции по эксплуатации
- Соблюдайте полярность при установке батареи
- Не используйте повреждённые батареи
- Не бросайте батареи в огонь, не подвергайте воздействию высоких температур, воды и влажности
- Не пытайтесь закоротить или разобрать батареи
- Не храните батареи рядом или внутри металлических предметов
- Не смешивайте батареи различных типов, марок, сроков хранения и уровней зарядки
- Не заряжайте щелочные батареи
- При зарядке аккумуляторов используйте только рекомендованные зарядные устройства
- Не используйте батарейки с протечками. Если жидкость из батареи попала в Ваш глаз, немедленно промойте глаз большим количеством свежей воды и обратитесь к врачу. Если жидкость из батареи попала на Вашу кожу или одежду, тщательно промойте эту зону водой.
- Используйте только указанный в данной инструкции АС адаптер в диапазоне напряжений, указанном на адаптере. Неподходящий адаптер или ток могут вызвать повреждения или ранения посредством пожара или электрического шока.
- Не разбирайте данный продукт. Электрический шок может вызвать ранения, если Вы дотронетесь до высоковольтной цепи внутри данного продукта.
- Немедленно выньте батареи или отсоедините АС адаптер и прекратите использование фотокамеры, если она упала или подверглась удару, который действовал на внутренние части камеры, особенно на вспышку. Вспышка оснащена высоковольтной электрической цепью, которая может вызвать электрический шок, что может привести к ранению. Продолжение использования повреждённого продукта или его части может вызвать ранения или пожар.
- Храните батарейки и маленькие детали, которые могут быть проглочены в недоступном для детей месте. Если какая-либо деталь была проглочена, немедленно обратитесь к врачу.
- Храните данный продукт в недоступном для детей месте. Соблюдайте осторожность при пользовании фотокамерой, когда дети находятся вокруг Вас. Не причините им вред фотокамерой или её частями.
- Не направляйте вспышку прямо в глаза, чтобы не повредить их.
- Не направляйте вспышку на водителей автотранспортных средств, т.к. это может отвлечь их внимание и вызвать временную слепоту, что может привести к аварии.
- Не используйте монитор фотокамеры при управлении транспортными средствами или при ходьбе, т.к. это может вызвать ранения или аварию.
- Не используйте данный продукт в условиях повышенной влажности не трогайте его мокрыми руками. Если жидкость попала в фотокамеру, немедленно выньте батарейки или отсоедините АС адаптер и прекратите использование продукта. Продолжение использования продукта, который подвергся воздействию жидкости может вызвать повреждение или электрический шок.

- Не используйте продукт вблизи легковоспламеняющихся газов или жидкостей, таких как бензин, сжиженный газ или растворитель для краски. Не используйте легковоспламеняющиеся продукты, такие как алкоголь, бензин или растворитель для краски для того, чтобы очищать фотокамеру. Использование легковоспламеняющихся очистителей и растворителей может вызвать взрыв или пожар.
- При отсоединении АС адаптера не тяните за электрический кабель. Придерживайте адаптер, когда вынимаете вилку из электрической розетки.
- Не повреждайте, не перекручивайте, не модифицируйте и не кладите тяжёлые предметы на силовой кабель. Повреждённый силовой кабель может вызвать повреждения или ранения посредством пожара или электрического шока.
- Если продукт распространяет странный запах, нагревается или появился дым, немедленно прекратите использование. Немедленно выньте батарейки, стараясь не обжечься, так как батарейки становятся горячими при их использовании. Продолжение использование повреждённого продукта или его частей может вызвать ранения или пожар.
- При необходимости ремонта обратитесь в Авторизованный Сервис Центр компании Minolta. Список Авторизованных Сервис Центров приведён на гарантийном талоне, а также на официальном web-сайте Московского Представительства компании Minolta <http://www.minolta.ru> и в конце данной Инструкции по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО!

- Не используйте и не храните продукт в жарких или сырых местах, таких как отделение для перчаток или багажник автомобиля, так как это может повредить фотокамеру и батареи, что может вызвать ожоги и ранения посредством пожара или протечки химических веществ из батарей.
- Если произошла протечка химических веществ из батарей, прекратите использование продукта.
- Фотокамера нагревается при продолжительном использовании. Необходимо соблюдать осторожность во избежание получения ожогов.
- Можно получить ожоги, если вынуть Compact Flash карту или батареи сразу после продолжительного использования. После выключения фотокамеры следует подождать, пока она остынет.
- Не пользуйтесь вспышкой, когда она находится в контакте с людьми или предметами. Вспышка излучает большое количество энергии, что может вызвать ожоги.
- Не трогайте жидкокристаллический монитор. Повреждённый монитор может вызвать ранения, и жидкость из монитора может воспламениться. Если жидкость из монитора попала на кожу, немедленно промойте эту зону свежей водой. Если жидкость из монитора попала в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.
- Край бленды может вызвать ранения. Будьте осторожны, чтобы случайно не ударить кого-либо фотокамерой, когда бленда присоединена к фотокамере.
- При использовании АС адаптера аккуратно до упора вставляйте вилку в электрическую розетку.
- Не используйте АС адаптер с повреждённым силовым кабелем.
- Не закрывайте АС адаптер чем-либо, так как это может вызвать пожар.
- Не загораживайте доступ к АС адаптеру, так как это может затруднить быстрое отсоединение адаптера при экстремальной ситуации.
- Отсоедините АС адаптер при чистке фотокамеры и в то время, когда она не используется.